



# ベル鳴動

## まずは火災の有無を確認します

受信機の地区表示灯が点灯。警戒区域一覧図を確認し、点灯している地区表示の場所へ急行し、火災の有無を確認する

### 火災だった場合

- 119番通報
- 初期消火活動
- 避難放送
- 避難誘導

### 火災でなかった場合=非火災報対応

受信機の地区ベル停止スイッチを停止側にする

### 感知器の場合



地区表示区域内に設置されている感知器で作動したのを見つける

### 発信機の場合



地区表示区域内に設置されている発信機の押しボタンが押されているかどうかを確認する

作動している感知器が見当たらない  
感知器の周囲の状況を調べる

マニュアルを参照にして非火報原因を追求

非火報原因を除去する

作動している感知器を発見  
表示されている地区全体の部屋の環境状態を調べる

現場の環境状態を調べマニュアルを参照にして非火報原因を追求

非火報原因を除去する

押しボタンが押されていた

押しボタンを引き戻す

受信機の火災復旧スイッチを復旧にする

消火栓連動の場合

屋内消火栓ポンプを停止する

受信機の火災復旧スイッチを「復旧」にする

しばらく様子を見る

再発報したらフローの最初にもどる

再発報しなければ、すべてのスイッチを元の状態（監視状態）に戻す

原因がわからないときは、非火報発生状況記録票に記入し、専門業者に調査の依頼をしてください

